

# ブロックダイナモの手元操作グリップ取扱説明書

この自転車には、ブロックダイナモの操作が手元で行えるように操作グリップを装備しています。手元操作グリップの操作は以下のとおりです。

## 注意

- 走行中手元操作グリップを操作しないでください。操行中に操作するとブロックダイナモが破損するおそれがあります。
- 手元操作グリップを操作するときは必ず自転車が停止時に行ってください。
- 手元操作グリップやランプに異常を発見したら使用せずにお店に相談してください。

## 操作のしかた

ブロックダイナモを点灯したいとき — 手元操作グリップを回してON位置にします。(図1)




図1

前輪にブロックダイナモが接触してランプが点灯します。

ブロックダイナモを消灯したいとき — 手元操作グリップを回してOFF位置にします。(図2)




図2

前輪からブロックダイナモが離れてランプが消灯します。

