

# シートピン取扱説明書


シートピンの位置によっては、シートピンレバーの先端がタイヤと干渉する場合があります。その際は下記の要領で、シートピンレバーを干渉しない位置に調整してください。

## ⚠ 注意

- シートピンレバーは、先端がタイヤに干渉せず、また足に当たらない位置に調整してください。
- サドルが確実に固定されていることを確認してください。


## NG

シートピンレバー先端がタイヤと干渉する位置



## OK

シートピンレバー先端がタイヤと干渉しないような位置(例)



## ⚠ 注意

サドル高さ調整後に、シートピンレバー位置が悪い(タイヤに当たる)場合は、時計回り(締め付方向)でレバー位置の微調整をお願いします。逆回転で微調整した場合は、サドルが確実に固定されない場合があります。